

Garantiza este producto por:

3 años contados

A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, comprometiéndose a reparar y/o reemplazar el artículo (de ser aplicable), cuando éste presente defectos de fabricación que impidan el correcto funcionamiento.

### CONDICIONES DE POLIZA DE GARANTIA

ALCODM S.A de C.V; Responderá a la presente póliza en un lapso no mayor a 30 días hábiles a partir de la notificación formal del establecimiento expendedor del producto, en caso contrario lo notificará al cliente

- Para cualquier reclamo sobre fallas del producto, el cliente acudirá al establecimiento donde lo adquirió; Presentar el producto y accesorios, así como esta póliza, comprobante o factura de venta en la que debe indicarse claramente la fecha de venta y el número de parte o lote.
- No se aceptan responsabilidades y cobros por otro concepto. (costos de envío por el cliente, instalación, acondicionamiento, oportunidad perdida, etc.)
- No se aplican garantías en efectivo ni descuentos.
- No se aceptan devoluciones por causas distintas a defectos de fabricación después de despachado el producto (3 días clientes locales y 6 días clientes foráneos)
- Para daños por transportación o material faltante, el cliente se obliga a revisar y rechazar el producto al recibir; Presentar la reclamación directamente al servicio de transporte.
- No cubre desgaste natural durante el ciclo de vida del producto ni protección IP o NEMA distinta a la indicada en ficha técnica.
- Garantías de equipo complementario instalado por el usuario o suministrado por el fabricante, no serán objeto de garantía ni implicarán responsabilidad alguna para este último, salvo que sea descrito en la presente póliza / Esta póliza no ampara garantía para proyectos o pedidos especiales.

### CAUSAS QUE INVALIDAN LA GARANTIA

- Accidente, uso indebido, maltrato, desatención, contacto con fuego, agua o descargas eléctricas naturales u otros supuestos de caso fortuito
- Transportación, instalación, operación, acondicionamiento, modificación y mantenimiento en condiciones contrarias a las que indica el Fabricante o por personal no autorizado.
- Daños por servicio de transportación aceptados por el cliente durante la recepción del producto.
- Alteración a etiquetas, empaques y sellos de seguridad.
- Sustitución de componentes originales por otros no autorizados por el fabricante, durante el periodo de garantía.
- Daño estético bajo a moderado que no influya en la función principal del producto y para la cual fue diseñado.
- Estrellamiento, roturas, golpes y despostillamiento en componentes metálicos y plásticos, incluidos chapa, llave y empaques, los cuales no sean reclamados por el cliente al recibir el producto en sus instalaciones.
- Daños ocasionados al producto y sus componentes, por fallas en equipos complementarios instalados por el usuario o suministrados por el fabricante

Fabricado por ALCODM S.A. DE C.V.

Canatlán 260 Parque Industrial Carlos A. Herrera Araluce  
C.P 35079 Gómez Palacio Durango México  
Tel. 871-7500003, [sugerenciasquejas@alcodm.com.mx](mailto:sugerenciasquejas@alcodm.com.mx)

For English version, please contact to ALCODM Customer Service

## Gabinetes Usos Generales

Manual del Usuario



Imagen ilustrativa



**Importante:**

1. Lea atentamente las indicaciones de este manual.
2. Recorra a personal calificado para la instalación de este producto.

## I. Recepción:

Tras recibir el Gabinete eléctrico, debe realizarse inmediatamente una inspección para comprobar si presenta daños que puedan haberse producido durante el transporte. En primer lugar, debe revisarse el material de embalaje, y a continuación, el equipo.

Compruebe que no haya daños ocultos y no deseche el material de embalaje

En caso, de detectar daños, anótelos en el reverso de la factura o documento de recibo, antes de confirmar la recepción del envío, si es posible.



### Importante

La forma en la que el destinatario determine los daños visibles debidos al transporte antes de firmar el comprobante de entrega puede determinar el resultado de la reclamación por daños que pueda interponerse. La notificación dentro de un plazo de 6 días hábiles de los daños no visibles resulta esencial si se desean eliminar o minimizar pérdidas debidas a reclamaciones no resueltas

## II. Desempaque

1. Saque el gabinete de su caja y colóquelo en una superficie estable, revise que no presente daños y raspaduras.
2. Revise que el producto recibido corresponde a las especificaciones descritas en etiqueta de identificación
3. Valide que no existan componentes faltantes, cada caja debe contener:
  - ✓ 1 gabinete eléctrico
  - ✓ 1 llave (puede ser plástica o de metal según especificación)
  - ✓ 4 tapones de plástico
  - ✓ 1 platina con 4 tornillos y 4 tuercas
  - ✓ 1 manual de instalación.

## III. Desmonte / montaje de puerta

1. Abra la puerta del gabinete a 120°
2. Quite con unas unas una pinza de punta, los seguros de los pernos de apertura (2), cuidando de no dañarlos y conservándolos
3. Retire los pernos de las bisagras con un ligero golpeteo hacia arriba, auxíliese de un desarmador de paleta y un martillo
4. Retire la puerta

### Para montar la puerta

5. Posicione en su punto de uso
6. Coloque los pernos dentro de las bisagras, con un ligero golpeteo hacia abajo
7. Coloque los seguros de los pernos de apertura (2), , asegure que queden firmemente colocados en los pernos.



### Importante

ALCODM, recomienda desmontar la puerta, solo si es absolutamente necesario; Recorra a personal calificado, todo daño accidental y/o intencional es responsabilidad directa del usuario, y no será objeto de garantía.

## IV. Desmonte / montaje de platina

1. Con un dado 7/16, y matraca, retire las 4 tuercas flange, ubicadas en las esquinas de la platina.
2. Vuelva a montar la platina

## V. Perforaciones y barrenado:

1. Realice las perforaciones con un kit sacabocados y/o broca para acero al carbón
2. Asegúrese de cubrir las uniones con silicón o juntas plásticas adecuadas (no incluidas)

## VI. Montaje en pared:

Antes de realizar el montaje, seleccione una superficie estable y segura para posicionar el gabinete.

1. Posicione el gabinete en pared y marque con un lápiz, los 4 orificios a perforar
2. Con una broca de ¼ de diámetro, realice la perforación, colocando taquetes expansivos
3. Por el interior del gabinete coloque 4 tornillos de 1/4, y ajuste con un desarmador.

## VII. Limpieza y cuidados:

1. Limpie el gabinete previamente des energizado, con un trapo húmedo sin solventes, abrasivos y combustibles.
2. Evite el uso de cepillos de cerdas metálicas, los cuales puedan dañar severamente la superficie del producto.
3. Evite la acumulación de polvo en el empaque y chapa